



(Verwendungsbereich)			(Zul. Abw.)		(Oberfl.)	Maßstab 1:10	(Gewicht) ..kg
						(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
				Datum	Name	Préparation du mur avant montage Lift-WC ForAll/Care	
			Bearb.				
			Gepr.				
			Norm				
			SANTIS KFT			400950_1	
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch:
							Blätter

Préparer l'élément de paroi de plâtre

Der Position und Masse des Ausschnitts des Spüldruckschalters wird mittels mitgelieferter Schablone hergestellt

